

Osuuskunta toimii vielä paljon talkootyön voimin ja toivomme teidän omalta osaltanne pitävän huolta yhteisestä omaisuudestamme, jotta voisimme pitää osuuskunnan hinnat kohtuullisina.

Tärkeitä ohjeita jokaiselle käyttäjälle:

Viemäriin kuuluu vain likavettä

Pumppaamoon saa johtaa ainoastaan:

- Astian- ja pyykinpesuvesiä
- Peseytymisessä käytettyjä vesiä
- WC:n huuhteluvettä.

Viemäriin eivät kuulu: **Pumppaamoon ei saa johtaa rasvoja eikä hiekkaa yms. karkeita aineita**

- Ruokarasvat (kinkun ja munkin paisto yms.) - >rasvat kerääntyvät putkistoon ja vippoihin
- Ruoantähteet, perunan- ja hedelmänkuoret
- Liuottimet, öljyt, bensiini, emäkset ja hapot
- Maalit, liimat, lääkkeet
- Kahvinporot, hiekka, kissanhiekka, kukkamulta
- Paperipyyhkeet, sanomalehdet, terveystieteet, vaipat, pikkuhousunsuojat
- Hammasharjat, muovipussit
- Pumpulipuikot, tupakantumpit, kondomit

Vikojen ennalta ehkäisy

Pumppusäiliön pesu ja pintavipan puhdistus olisi hyvä suorittaa kerran vuodessa tai tarpeen mukaan. Pesun voi suorittaa puutarhaletkulla, mutta muista kytkeä sähköt pois.

Ottamalla yhteyttä johonkin aluevastaavaan voitte pyytää neuvoja pumppaamon puhdistamiseen.

Talvella pumppaamon kansi olisi hyvä peittää lumella jäätymisen estämiseksi.

Pumppaamo toimii parhaiten, kun pumppaamon käyttö on säännöllistä.

Tarkempia ohjeita löytyy käyttöohjeesta, joka on toimitettu pumppaamon asennuksen yhteydessä. Uusia käyttöohjeita saa netistä tai hallituksen jäseniltä???

Sähkökeskuksen punaisen hälytysvalon syttyessä voit tehdä seuraavat tarkistukset

Avaa sähkökeskuksen ja pumppaamosäiliön kansi.

1. Tarkista onko vedenpinta pumppaamossa noussut yli kriittisen rajan.
2. Tarkista, onko joku sähkökeskuksen varolaitteista/ sulakkeista lauennut ja käännä se takaisin kytketty tilaan (Easy-keskuksessa myös voi olla infoa nestekide näytössä).
3. Tarkista vipat ja niiden toiminta, puhdistusta tarvittaessa.
3. Jos pumppu ei lähde normaalisti toimimaan, aja käsi-/ pakkokäytöllä vedenpinta noin pumpun puoleenväliin. Palauta sen jälkeen kytkimet AUTO-tilaan.
4. Jos pumppu toimii, mutta vedenpinta ei laske, se voi johtua:
 - Pumppu ei ole kunnolla paikoillaan
 - Pumpaamolta eteenpäin lähtevä paineputki on tukossa
 - Pumppaamon putkisto on jäänytynyt -> Ota keskukselta virrat pois, päästä säiliöön reilusti lämmintä vettä, odota puoli tuntia, kytke keskukseseen virrat ja koita uudestaan.
5. Jos pumppu ei toimi pakkokäytöllä, se voi johtua:
 - Kaikki vaiheet eivät toimi (3-vaihepumput). Tarkista pumppaamon sähkönsyötön sulakkeet myös kiinteistöstä.
 - Pumppu tai silppurilaitte on jumissa
 - Pumpussa on sähkövika
 - Jännite on liian alhainen

Jos vika ei korjaannu, ota yhteyttä vesiosuuskunnan talkoilla toimivaan aluevastaavaan, joka tarvittaessa kutsuu huoltomiehen tai hoitaa vian itse.

